

# 進氣系統清洗劑操作方式(柴油)

## Duntex 柴油共軌歧管清洗劑操作方式

### 一、工具介紹

	
豪華型	簡易型
DUNTEX 泡沫噴霧機	

## 二、操作方法

	<p>1. 找到節氣門與進氣歧管接管處，拆鬆、拆開後套入噴霧鈎頭，在恢復裝回進氣歧管軟管。</p>
	
	<p>2. 將柴油共軌歧管清洗劑 500ml，倒入噴霧機內，鎖上蓋子。</p>



3. 將噴霧機接上空壓機管子，  
並調整壓力約 3 公斤。



4. 發動引擎，  
將引擎轉速調整到  
1500rpm-1800rpm。



5. 打開噴霧機管子上的閥門，  
將清洗劑送入節流閥，  
剛進入清洗約 3-5 分鐘，  
請將引擎熄火 1 分鐘，  
讓清洗劑深入軟化進氣歧管油泥、  
氣門和燃燒室積碳。



反覆上述步驟，至清洗劑用完，  
清洗完，引擎轉速於 2000rpm，  
並怠速 10 分鐘或行駛一般距離。

清洗後，若轉速拉高，  
請重新調整基本怠速。