

Duntex 燃燒室積碳清潔劑操作方式

一、工具介紹

		
豪華型	簡易型	長型空氣風槍
DUNTEX 泡沫噴霧機		

二、操作方法

	1.發動引擎怠速， 使燃燒室積碳軟化，以利清潔。 2.將燃燒室積碳清潔劑 500ml， 倒入泡沫噴霧機內，蓋緊蓋子， 確認關閉所有開關， 以免藥水噴灑全身， 接上空氣壓力的風管。
	



3.調整泡沫噴霧機的壓力到 3-4kg ,
再調整清潔劑的泡沫流量 ,
從火星塞口進入燃燒室內 ,
進行清潔。



可重複噴入清潔劑至各氣缸內。



4.拆下高壓線，火星塞。



5.將泡沫溶劑打入各缸並填滿 ,
等待一分鐘後各缸再打一次 ,
循環打入至溶劑結束。



6.等待約 15-20 分鐘後



7.用布擋或紙板在火星塞口上，
將引擎空轉，
把燃燒室的黑色積碳液體噴出。



8.用長型空氣風槍伸入燃燒室內，
用高壓空氣將積碳及溶劑吹出。
用抹布或紙板遮住火花塞口，
避免噴出的污碳濺到工作人員。



9.裝回合格的火星塞，
高壓線及週邊零件，啟動發動機，
將多餘的積碳及溶劑從排氣管噴出，
可去道路上行駛，完成。

注意事項：

- 1.清潔完畢後，請更換機油及機油濾芯器(油隔)，以保持發動機潤滑油的潤滑性。
- 2.機油大量減少或排藍煙的車輛，請勿清洗使用。
- 3.使用清水清潔泡沫機，以免藥劑長期浸泡工具導致損壞。